

**LB-LINK**

## Instrukcja obsługi

Access Point/Repeater/ Punkt dostępu do internetu  
BL-MP01/ BL-MP02

**BL-MP01**

Importer:  
DMTrade  
ul. Wiśniowa 36  
64-000 Kościan

**BL-MP02**

Made in China

## Karta gwarancyjna

Model urządzenia / Data zakupu

## Podpis i pieczęć sprzedawcy:

Gwarancja: **24 miesiące**. Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie:  
[www.dmtrade.pl](http://www.dmtrade.pl)

BL-MP01 oraz BL-MP02 spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektyw EMC 2004/108/EC i 2006/95/EC. Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

- ETSI EN 301489-1 V1.9.2 (2011-06)
- ETSI EN 301489-17 V2.1.1 (2009-05)
- ETSI EN 300328 v1.7.1 (2006-10)
- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010


oraz jest zgodny z dyrektywą R&TTE 1999/5/EC



## WiFi Repeater

Pracując w trybie Repeater, staje się dodatkową kartą WLAN. Powtarza, wzmacnia lub rozszerza zasięg odebranego sygnału Wi-Fi.

Przydatny w miejscach o słabym zasięgu istniejącej sieci WiFi, dużych pomieszczeniach, etc.



## WiFi Repeater


- Ustaw przełącznik w pozycji "Repeater" i podłącz urządzenie zgodnie z diagramem 3.
- W ustawieniach konfiguracyjnych Twojej karty Wi-Fi wybierz "Uzyskaj adres IP i DNS Automatycznie".
- Uzyskaj połączenie bezprzewodowe. Domyślne SSID to: BL-MP02-XXXXXX, gdzie "X" oznacza ostatnie sześć znaków adresu MAC.
- Otwórz przeglądarkę IE, aby zalogować się automatycznie do ekranu zarządzania (lub wpisz w pasek adresu dowolny adres).
- Wybierz sieć do której chcesz podłączyć i kliknij na "Connect". Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem system poprosi o jego podanie.

| Site Survey                                                                  |                  |      |         |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|------------|----------------|
| SSID                                                                         | BSSID            | RSSI | Channel | Encryption | Authentication |
| Test                                                                         | 48:022a:6b:25:64 | 100% | 9       | AES        | WPA2PSK        |
| Connection status: Not Connected                                             |                  |      |         |            |                |
| <input type="button" value="Connect"/> <input type="button" value="Rescan"/> |                  |      |         |            |                |

## Router bezprzewodowy:

Pracując w trybie routera bezprzewodowego, powinien być podłączony do modemu ADSL, po to aby inne urządzenia z Wi-Fi mogły korzystać z zasobów internetowych modemu ADSL, np. Laptop lub smartfon.

Przydatny w mieszkaniach, domach, etc.



## Podłączenie dla multiroom NC+

- Ustaw przełącznik w pozycji "Repeater" i podłącz urządzenie zgodnie z poniższym diagramem.
- W ustawieniach konfiguracyjnych Twojej karty Wi-Fi wybierz "Uzyskaj adres IP i DNS automatycznie".
- Uzyskaj połączenie bezprzewodowe.
- Otwórz przeglądarkę IE, aby zalogować się automatycznie do ekranu zarządzania (lub wpisz w pasek adresu dowolny adres).



E wybierz nazwę sieci, którą rozgłasza Twój WiFi Router i kliknij "Connect". Jeśli Twoja sieć zabezpieczona jest hasłem system poprosi Cię o jego wpisanie.

| Site Survey                                                                  |                  |      |         |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|------------|----------------|
| SSID                                                                         | BSSID            | RSSI | Channel | Encryption | Authentication |
| NC+                                                                          | 48:022a:6b:25:64 | 100% | 9       | AES        | WPA2PSK        |
| Connection status: Not Connected                                             |                  |      |         |            |                |
| <input type="button" value="Connect"/> <input type="button" value="Rescan"/> |                  |      |         |            |                |

Po skonfigurowaniu wszystkich urządzeń w ustawieniach sieciowych dekoderów NC+ należy wybrać ustawienie "konfiguracja automatyczna".

## Router bezprzewodowy:

- Ustaw przełącznik w pozycji "RT" i podłącz urządzenie zgodnie z diagramem 2.
- W ustawieniach konfiguracyjnych Twojej karty Wi-Fi wybierz "Uzyskaj adres IP i DNS Automatycznie".
- Uzyskaj połączenie bezprzewodowe. Domyślne SSID to: BL-MP02-XXXXXX, gdzie "X" oznacza ostatnie sześć znaków adresu MAC.
- Otwórz przeglądarkę IE, aby zalogować się automatycznie do ekranu zarządzania (lub wpisz w pasek adresu dowolny adres). Wpisz Nazwę użytkownika i hasło otrzymane od swojego usługodawcy internetowego, zgodnie z poniższym obrazkiem:

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>WAN Setup</b>                              |                  |
| WAN connection type                           |                  |
| <input type="radio"/> STATIC (fixed IP)       |                  |
| <input type="radio"/> DHCP (Auto Config)      |                  |
| <input checked="" type="radio"/> PPPoE (xDSL) |                  |
| User Name                                     | Pppoe_user       |
| Password                                      | *****            |
| Verify password                               | *****            |
| <b>Wireless Setup</b>                         |                  |
| Network Name (SSID)                           | BL-MP02-7EA1F2   |
| Security                                      | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| KEY                                           | 12345678         |

## Przenośny punkt dostępu (AP):

Pracując w trybie punkt dostępu, rozsyła bezprzewodowo sygnał podany przewodowo, po to aby inne urządzenia z Wi-Fi mogły korzystać z zasobów internetowych, np. laptop lub smartfon.

Przydatny w hotelach, szkołach, etc.

