



YOUR SECURITY ROBOT COMPANY

Instrukcja obsługi

www.amaryllo.eu | sales.ai@amaryllo.eu | support.ai@amaryllo.eu |
© 2015 Amaryllo International B.V. All Rights Reserved.

6007150001200 V1.0

- Instalacja kamery
- Ustawienia
- Obsługa kamery aplikacją
- Rozwiązywanie problemów
- Kontrolowanie obrotu kamery (dla zdalnych modeli)
- Instrukcja instalacji
- Wskaźnik LED
- Jak korzystać iCare pilota

1



Włącz w telefonie Wi-Fi



Ściągnij



Połącz telefon z routerem

Pobierz aplikację o nazwie "Amaryllo" aby zainstalować swój produkt


2

- Instalowanie nowej kamery
- Uzyskanie z innego urządzenia
- Zainstaluj nową kamerę (z wstępnie skonfigurowanej sieci)



3


Jak zainstalować produkt Amaryllo?



4

Zasilanie włączone

iCam / iBabi / iCare




Podłącz kabel micro USB do gniazdka zasilania. Niebieska dioda LED zaświeci się.

Poczekaj aż dioda zacznie mrugać i rozpocznij instalację.

5

Zasilanie włączone

iCamPRO




Podłącz kabel micro USB do gniazdka zasilania. Niebieska dioda LED zaświeci się. Poczekaj aż dioda zacznie mrugać i rozpocznij instalację.

6

Zasilanie włączone

iCamPRO Deluxe



Odtłącz zasilanie aby uniknąć porażenia prądem

Rys.1. Podłącz kabel micro USB do gniazda elektrycznego

Złóż kamerę tak aby zatrzaski pasowały do siebie

Rys.2. Zamontuj Deluxe do uchwytu za pomocą śruby jak na rysunku

Rys.3. Wkręć „Deluxe” zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż poczujesz opór

Rys.4. Obracaj aby uzyskać pożądany kąt widzenia. Nie przekręć stoperów, gdy urządzenie obraca się aż do końca.


Włącz włącznik światła, niebieskie światło włączy się, dioda LED wskazuje że jest włączony.

Poczekaj aż dioda zacznie mrugać przed rozpoczęciem instalacji.

7

Zasilanie włączone


iSensor / Patio



Podłącz kabel USB do gniazdka zasilania. Niebieska dioda LED zaświeci się.

Poczekaj aż dioda zacznie mrugać i rozpocznij instalację.

8



Poczekaj po włączeniu zasilania około 25 sekund, aby rozpocząć cykl kalibracji. (dla zdalnych modeli)

9

Wpisz hasło do swojego routera Wi-Fi



10

Zeskanuj QR kod

iCam / iBabi / iCare

Wykonaj kilka kroków poniżej przed skanowaniem kodu QR.

1. Urządzenie automatycznie wygeneruje kod QR.

2. Umieść kamerę 4" ~ 11,8" (10 ~ 30 cm) przed smartfonem kod QR lub 7,8" ~ 11,8" (20 ~ 30 cm) z przodu tabletu QR kod. Proszę czekać na sygnał, aby potwierdzić odbiór. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, można odłożyć telefon.



Upewnij się, że urządzenie i aparat są ustawione równoległe.

11

Zeskanuj QR kod

iCamPRO

Wykonaj kilka kroków poniżej przed skanowaniem kodu QR.

1. Urządzenie automatycznie wygeneruje kod QR.

2. Umieść kamerę 4" ~ 11,8" (10 ~ 30 cm) przed smartfonem kod QR lub 7,8" ~ 11,8" (20 ~ 30 cm) z przodu tabletu QR kod. Proszę czekać na sygnał, aby potwierdzić odbiór. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, można odłożyć telefon.



Upewnij się, że urządzenie i aparat są ustawione równoległe.

12


Zeskanuj QR kod

iCamPRO Deluxe

Wykonaj kilka kroków poniżej przed skanowaniem kodu QR.

1. Urządzenie automatycznie wygeneruje kod QR.

2. Umieść kamerę 4" ~ 11,8" (10 ~ 30 cm) przed smartfonem kod QR lub 7,8" ~ 11,8" (20 ~ 30 cm) z przodu tabletu QR kod. Proszę czekać na sygnał, aby potwierdzić odbiór. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, można odłożyć telefon.



Upewnij się, że urządzenie i aparat są ustawione równoległe.

13

Zeskanuj QR kod

iSensor / Patio

Wykonaj kilka kroków poniżej przed skanowaniem kodu QR.

1. Urządzenie automatycznie wygeneruje kod QR.

2. Umieść kamerę 4" ~ 11,8" (10 ~ 30 cm) przed smartfonem kod QR lub 7,8" ~ 11,8" (20 ~ 30 cm) z przodu tabletu QR kod. Proszę czekać na sygnał, aby potwierdzić odbiór. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, można odłożyć telefon.



Upewnij się, że urządzenie i aparat są ustawione równoległe.

14

iOS

Android



Timer pokaże czas pozostały do zakończenia instalacji. Jeśli skończy się czas, trzeba ponownie uruchomić instalację.

15

- Gdy aparat zakończy instalację usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy.
- Gdy konfiguracja kamery się zakończy usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
- Zielona dioda LED świeci się, gdy tryb bezprzewodowy działa prawidłowo.

16

Jeśli skanowanie QR nie powiodło się, pojawi się pytanie:

Czy chcesz spróbować ponownie?
Naciśnij "Spróbuj ponownie", aby spróbować ponownie. Zaleca się, aby sprawdzić swoje dane i spróbować jeszcze raz.

sprawdź informacje


Ponów

17

Gratulacje!


- Konfiguracja kamery jest zakończona. Gdy konfiguracja kamery się zakończy usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

ICam / IBabi / ICare iCamPRO iSensor / Patio iCamPRO Deluxe



- Zielona dioda LED świeci, gdy tryb bezprzewodowy działa prawidłowo.

18



19

Kontrola kamery

ICam / IBabi
iCare / iCamPRO
iCamPRO Deluxe



Przesuwaj po ekranie

Możesz zdalnie obracać i pochylać kamerę z dowolnego miejsca, przesuwając po ekranie telefonu w danym kierunku.

20

Kontrola kamery

iSensor / Patio



Przesuwając ekran w lewo lub prawo

aby obrócić kamerę z dowolnego miejsca, przesuwaj po ekranie smartphona w wybranym kierunku

21

wskaźnik LED

niebieska dioda LED:

- Po włączeniu kamery dioda się zapali.
- ThDioda LED miga raz na sekundę, gdy skanowanie kodu QR jest w toku.
- Gdy dioda miga dwa razy na sekundę, kamera jest w użyciu, a ktoś aktywnie podgląda.
- Gdy dioda miga 3 razy na sekundę, proces instalacji był udany.

zielona dioda LED:

- Gdy dioda miga raz na sekundę, aparat próbuje połączyć się z routerem Wi-Fi
- Gdy dioda świeci, aparat jest podłączony do Wi-Fi i działa prawidłowo.

22

Alarm Wykrywania

Wi-Fi

Przeglądarki

Różne

Nagrywanie

Administrator

Przejdź do chmury

O kamerze

Audio

Mój kanał publiczny

Odwiedź stronę "www.amaryllo.eu",

aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach.

23


Jeżeli połączenie nie powiedzie się

Proszę sprawdzić:

- Czy aparat jest włączony?
- Czy podłączono aparat bezprzewodowo?
(Zielona dioda LED powinna świecić)
- Wymagane jest nowe połączenie z routerem Wi-Fi?
(Naciśnij "📶")

24

Resetowanie




Po pierwsze, upewnij się, że urządzenie jest włączone, a kalibracja jest zakończona. Jest tam mały otwór RESET. Wciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, aż niebieska dioda zacznie migać. Wszystkie ustawienia uprzednio zapisane w kamerze zostaną usunięte, i przywrócone do ustawień. Po 25 sekundach, aparat uruchomi tryb kalibracji, obracając się. (dla zdalnych modeli)

25

Zainstaluj nową kamerę

(z sieci skonfigurowanej fabrycznie)




- Podłącz telefon do routera.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS routera.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS lub "📶" przycisk aparatu przez 5 sekund lub dłużej. Gdy miga zielona dioda LED, oznacza to, że aparat jest w trybie WPS.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji krok po kroku.

Uwaga: Naciśnij przycisk WPS lub "📶" przycisk kamery i routera bezprzewodowego w ciągu 60 sekund.

26

Temperatura pracy

iCamPRO / iCamPRO Deluxe




Temperatura pracy:
32 - 95 °F - (0 - 35 °C), Tylko do użytku w pomieszczeniach

27

Instrukcja instalacji


iSensor



28

Instrukcja instalacji

Patio




29

Instrukcja instalacji

iCamPRO

- Rys.1. Wybierz miejsce, z najlepszym kątem widzenia. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest w odległości do 2 metrów. Użyj ołówka, aby zaznaczyć rozmieszczenie otworów. Upewnij się, że otwory są nieco mniejsze od kotwice. Włóż kotwice do ściany i przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrub.
- Rys.2. Wyrównać iCamPRO na wsporniku za pośrednictwem czterech haków.
- Zabezpieczyć iCamPRO do wspornika za pomocą śrub jak pokazano na rysunku.**
- Rys.3. Wyreguluj kąt wspornika, a następnie dokręć śrubę zawiasu.



30

Umieszczenie

Patio




31

Jak korzystać iCare pilota

iCare

- Rys.1. Aby wysłać pilne powiadomienia alarmowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Musisz być w zasięgu 10 metrów, aby umożliwić nadejście połączenia. Odczekaj 3 sekundy, aby ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby wyłączyć.
- Rys.2. Dla najlepszego zasięgu sygnału, nie zakrywaj palcem anteny na szczycie nadajnika, jak pokazano.



32

* Gwarancja wygasa, jeśli produkt zostanie rozkręcony.

* Proszę odwiedzić stronę internetową www.amaryllo.eu i zapoznać się z polityką gwarancyjną.

33