


SIGNAL LED-096

Kod producenta: **M93111**



UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM!

LED-096



200x200/300x300
400x200/400x400
600x400



Data wydania: wrzesień 2012




OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do montażu uchwyty należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub spostrzeżeń dotyczących instalacji produktu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem uchwytów Signal.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie wymaganej odległości od ściany. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do uszkodzeń telewizora bądź uchwytu.
- Montaż uchwytu powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiedni poziom wiedzy technicznej i umiejętności manualnych. Jeśli nie rozumiesz części poleceń zawartych w instrukcji, lub brak ci doświadczenia w montażu tego typu mocowań, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanej osoby (np. instalator).
- Należy się upewnić, że ściana nośna wytrzyma obciążenie uchwytu z zamontowanym do niego urządzeniem.
- Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
- Podczas montażu zawsze używaj pomocy drugiej osoby. Szczególnie podczas podnoszenia i ustawiania urządzenia.
- Śruby powinny być odpowiednio dokręcone. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować ich uszkodzenie lub osłabienie.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego. Montaż uchwytów w środowisku zewnętrznym może doprowadzić do jego uszkodzenia.


Sprawdzenie zawartości pudełka

WAŻNE: Upewnij się, że otrzymałeś wszystkie elementy, które konieczne są do zamontowania uchwytu. Jeśli pewnych elementów brakuje w zestawie, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem uchwytów SIGNAL



uchwyt montażowy (1x)

A



płyta montażowa na
ścianę (1x)

B



mały dystans (2x)

C



duży dystans (2x)

D

Paczka M



M4x14 (x4)
M-A



M4x25 (x4)
M-B



M5x14 (x4)
M-C



M5x25 (x4)
M-D



M6x14 (x4)
M-E



M6x25 (x4)
M-F



M8x15 (x4)
M-G



M8x30 (x4)
M-H



D4 podkładka (4x)
M-I



D5 podkładka (4x)
M-J



D6 podkładka (4x)
M-K



D8 podkładka (4x)
M-L

Paczka W




ST6.3x55 (x3)
W-A




kołek rozporowy (3x)
W-B


1. Usunięcie ozdobnej pokrywki






Podważ delikatnie
zaczepy osłony



Usuń osłonę delikatnie
podnosząc ją w kierunku
pokazanym na rysunku




2a. Montaż na ścianie gipsowej z drewnianymi wzmocnieniami





Nawierć otwory
pomocnicze

Odnajdź i zaznacz odpowiednie
miejsca nawiercenia otworów pod
kołki montażowe

Upewnij się że wskaźnik (trójkąt)
pokazuje pokazuje środek
stalowej kulki



2a. Montaż na ścianie gipsowej z drewnianymi wzmocnieniami



Przykręć płytę
montażową do
ściany



Upewnij się, że wskaźnik
(trójkąt) pokazuje środek
stalowej kulki




OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, że otwory montażowe nawiercone są na środkach belek wzmacniających, a mocowanie płyty pewne i stabilne.
- W niektórych przypadkach, w celu pewnego zamocowania uchwyty na ścianie, wymagane może być wykorzystanie dodatkowych elementów, nie wchodzących w skład zestawu.
- Instalator powinien zweryfikować, czy montaż uchwyty na danej ścianie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

2b. Montaż na ścianie betonowej / murze




Upewnij się, że wskaźnik (trójkąt) pokazuje środek stalowej kulki



Nawierć otwory pomocnicze

Odnajdź i zaznacz odpowiednie miejsca nawiercenia otworów pod kołki montażowe

2b. Montaż na ścianie betonowej / murze



Upewnij się, że wskaźnik (trójkąt) pokazuje środek stalowej kulki




Przykręć płytę montażową do ściany



OSTRZEŻENIE


- Podczas instalacji należy ocenić rzeczywistą grubość betonu oraz jego wytrzymałość. Tynk nie posiada odpowiedniej wytrzymałości i nie powinien być brany pod uwagę! Minimalna zalecana głębokość otworów w betonie to 35mm. Otwory należy nawiercać otworów na krawędziach ścian. Minimalna odległość od brzegu to 25mm. Otwory muszą być nawiercane wiertłem o odpowiedniej średnicy.
- Instalator powinien zweryfikować, czy montaż uchwytu na danej ścianie zapewnia bezpieczeństwo użytkownika.

3. Montaż osłony ozdobnej





4. Montaż uchwyty na telewizorze

4.1




4.2




Telewizor może być montowany w odległości 19mm lub 38mm od ściany. Wówczas należy odpowiednio zamocować załączone w zestawie dystanse. Sposób montażu zależy od rodzaju wykorzystywanych złącz, co pokazują diagramy 4.1 i 4.2.

5. Montaż telewizora na ścianie




Po prawidłowym zamontowaniu uchwyty i płyty, można zawiesić telewizor, umieszczając odpowiednią część uchwyty w szynie montażowej płyty.


6. Demontaż telewizora



Lekko unieść telewizor (około 2cm), do momentu wyczuwalnego oporu



Opuścić odbiornik powoli, aby odblokować zabezpieczenie



Przy drugiej próbie podniesienia telewizora zabezpieczenie będzie zwolnione

Obsługa

- sprawdzaj stan uchwyty i ściany, do której jest przykręcony, przynajmniej raz na kwartał.

GWARANCJA

Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest dostarczenie karty gwarancyjnej.

- ➔ Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
- ➔ Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi mocowaniami.
- ➔ Zgłoszenie reklamacyjne może nie zostać skierowane do realizacji, jeśli karta zgłoszenia nie będzie poprawnie wypełniona, a w szczególności jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub jeśli reklamowany towar będzie niekompletny.
- ➔ Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami, chyba, że jest to wyszczególnione w karcie towaru.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej producenta:

www.dipol.com.pl/reklamacje