



Spacetronek SP-BF01

Instrukcja obsługi



Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa.	1
Zawartość zestawu.	2
Specyfikacja techniczna.	3
Opis karmnika.	4
Opis kamery.	5
Statusy.	6
Jak połączyć się z aplikacją?.	7-11
Interfejs aplikacji.	12
Instalacja kamery.	13
Montaż.	14-15
Najczęściej zadawane pytania.	16-19

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Karmnik dla ptaków i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
2. Upewnij się, że kamera została w pełni naładowana po raz pierwszy.
3. Nie należy wystawiać obiektywu aparatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
4. Należy użyć częstotliwości 2.4 GHz WI-FI do podłączenia aplikacji.
5. Podczas parowania należy trzymać się z dala od silnego światła.
6. Należy utrzymywać gniazdo ptaków w zasięgu sygnału WIFI.

Zawartość zestawu



Karmnik





drewniana płyta
montażowa



Szablon



śruba do wspornika *4




Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Spacetronek SP-BF01
Ładowanie	panel słoneczny i kabel USB
Bateria	Akumulator litowo-jonowy o pojemności 5200 mAh
Rozdzielczość	2 Megapixe le (Zdjęcia i wideo 1080PHD Live Stream)
Temperatura pracy	-20 . 5 c do 48. 5. C
Połączenie	Wi-Fi 2 . 4GHz
Pole widzenia	Przekątna 130 ° , poziomo: 94, pionowo: 40
Wymiar	20Å 24. 5Å 33 cm)
Zasilanie	DC 5V2A
Zużycie energii	2 W (maks.)
Żywotność baterii	4- 6 lat
Widoczność w nocy	tak
Anti-licker	50HZ/60HZ


SPECYFIKACJA PANELU SŁONECZNEGO

IPCE	1 9%
napięcie robocze (vmp)	5V±5%
prąd roboczy (mp)	400mA±5%
napięcie obwodu otwartego (voc)	7 . 2V±5%
prąd zwarciov y (sc)	480mA±5%

Opis karmnika



Opis kamery



① Lampka kontrolna

② Dioda LED na podczerwień

③ Mikrofon

④ Czujnik ruchu

⑤ Czujnik światła

⑥ Obiektyw

⑦ Otwór montażowy

⑧ głośnik


⑨ włączanie/wyłączanie zasilania

⑩ synchronizacja/reset

⑪ Port ładowania

⑫ Gniazdo karty TF (do 128 GB)

Statusy



1. Kamera włączona: Czerwone światło zawsze włączone.
2. tryb parowania: Czerwone światło szybko miga.
3. Połączenie sieciowe: Zielone światło szybko miga.
4. Sieć podłączona: Zielone światło zawsze włączone
5. Nieprawidłowy stan: Czerwone światło miga powoli - (należy zresetować)
6. Podczas aktualizacji oprogramowania: żółte światło zawsze włączone
7. Stan ładowania: białe światło zawsze włączone podczas ładowania i wyłączone po pełnym naładowaniu.

Jak połączyć się z aplikacją






Pobierz lub zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację Bird Lover dla systemu IOS lub Android. Po pobraniu aplikacja wyświetli monit o zarejestrowanie urządzenia.

Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i wybierz kraj, w którym mieszkasz. O t r z y m a s z kod rejestracyjny. Wprowadź kod rejestracyjny, a następnie utwórz hasło.

1. Włącz przełącznik zasilania.

2. Otwórz aplikację i połącz się wg poniższych instrukcji.



3. Użyj szpilki, aby nacisnąć przycisk resetowania przytrzymaj przez 5 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać na czerwono. (Uwaga: jeśli po włączeniu aparatu kontrolka gotowości zacznie migać na czerwono, nie ma potrzeby jej ponownego resetowania.)



4. Wprowadź hasło WIFI. Zeskanuj kod QR za pomocą kamery i nawiąż połączenie po usłyszeniu monitu kamery.

11:19

Cancel

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)

✗ Wi-Fi - 5Ghz

✓ Wi-Fi - 2.4Ghz

Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices.

Next

11:22

Cancel





Please scan the QR code from 15 to 20 cm away




No Prompts

I Heard a Prompt

5. Poczekaj na zakończenie połączenia i kliknij przycisk "Gotowe".





Interfejs aplikacji



1. Regulacja jakości: HD lub SD.
2. Pozostała pojemność akumulatora
3. Przełącznik głosu
4. Powiększenie ekranu kamery
5. Ekran poziomy i pionowy
6. Zrób zdjęcie
7. Rozpoznawanie ptaków
8. Nagrywanie wideo
9. Playback
10. Przeglądaj zrobione zdjęcia lub filmy
11. Sprawdź kolekcję ptaków
12. Wykrywanie ruchu (kliknij, aby włączyć/wyłączyć)
13. Syrena
14. one-way Talk
15. Powiadomienie o wykryciu ruchu
16. Usługa przechowywania w chmurze
17. Historia rozpoznawania ptaków
18. Powrót do interfejsu wszystkich funkcji

Instalacja kamery

1 . Wewnętrzna drewniana deska posiada slot na kamerę - umieść ją właśnie tam.



2 . Dopasuj otwór na śrubę kamery , a następnie dokręć ją. Zablokuj deskę poprzez odpowiedni obrót.



3 . Poniższy rysunek przedstawia strukturę wewnętrzną.



Montaż

1. użyj śrubokręta, aby wkręcić śrubę w płytkę.



2. Skorzystaj z szablonu i wywierć otwory zaznaczone na nim.



3. Włóż zielone kołki do otworu.



4. Przykręć płytę za pomocą długich śrub



5. Karmnik jest zamontowany.



Najczęściej zadawane pytania

P: Czy muszę utworzyć konto, aby korzystać z aplikacji?

O: Tak musisz użyć adresu e-mail lub numeru telefonu, aby uzyskać kod weryfikacyjny do rejestracji konta .

P: Z jakimi systemami operacyjnymi kompatybilna jest aplikacja?

O: Aplikacja jest kompatybilna z systemami Apple iOS i Android.

- iOS 10.0 i nowsze
- Android V5.0 i nowsze

P: jakie pasmo wi obsługuje kamera AI ?

O: Tylko Wi-Fi 2,4 GHz.

P: Ile kont można połączyć z jednym inteligentnym karmnikiem?

O: Inteligentny karmnik może być połączony tylko z jednym kontem na raz. Jeśli jest powiązane z innymi kontami, należy długo nacisnąć przycisk resetowania.

P: Czy mogę udostępnić inteligentne gniazdo innym użytkownikom?

O: Tak.

P: jaki jest język aplikacji ?

O: Język aplikacji będzie zgodny z językiem systemowym urządzenia
Język wyników rozpoznawania AI obsługuje obecnie tylko angielski lub chiński.

P: dlaczego "odtworzenie" nie jest dostępne ?

O: Sprawdź następujące elementy

1. Upewnij się, że karta TF jest prawidłowo zainstalowana lub płatność za przechowywanie w chmurze została zakończona. Jeśli karta TF nie może działa - sformatuj ją do FAT32 za pomocą komputera
2. Upewnij się, że włączyłeś nagrywanie w "Ustawieniach nagrywania" i włącz tryb wykrywania.

P: Kamera w trybie offline, co mogę zrobić?

1. Upewnij się, że aparat jest włączony.
2. Spróbuj wyłączyć i włączyć. Poczekać, aż lampka kontrolna zmieni kolor na zielony. (jeśli nie nastąpi żadna zmiana, spróbuj ponownie).
3. Zresetuj kamerę, aż kontrolka zmieni kolor na zielony.
4. Po zresetowaniu kamery kontrolka zacznie migać na zielono, co oznacza, że kamera nie ma połączenia Wi-Fi. Usuń kamerę z aplikacji, a następnie połącz ją ponownie z odpowiednią siecią Wi-Fi.
5. Po zresetowaniu aparatu kontrolka aparatu zacznie szybko migać na czerwono, co oznacza, że Twoje urządzenie nie jest połączone z aplikacją. Usuń urządzenie z aplikacji i podłącz je ponownie.
6. Po zresetowaniu aparatu kontrolka nie świeci się. Oznacza to, że bateria została wyczerpana. Naładuj kamerę.

P: Jak włączyć lub wyłączyć powiadomienia o wiadomościach ?

O: 1. Wejdź na główną stronę i Ja" w lewym dolnym rogu, kliknij ikonę i ustaw powiadomienia aplikacji, aby włączyć lub wyłączyć opcję "Włącz powiadomienia". W tym samym interfejsie można również skonfigurować harmonogram "Nie przeszkadzać".

2 . Włącz lub wyłącz funkcję "Detekcja ruchu" w interfejsie

3 . Włącz lub wyłącz opcję "Ustawienia alarmu wykrywania" w interfejsie ustawień.

P: Dlaczego bateria aparatu tak szybko się rozładowuje?

Jeśli bateria szybko się rozładowuje, sprawdź:

1. Czy często sprawdzasz aparat za pomocą aplikacji?
2. Czy kamera zawsze się budzi z powodu dużej liczby ptaków?
3. Czy wydajność Wi-Fi jest dobra, czy nie? W przypadku utraty przez kamerę sygnału Wi-Fi lub gdy Wi-Fi jest zbyt słabe, kamera będzie ponownie przeszukiwać sygnał Wi-Fi, aż do wyczerpania się mocy.

P: Co powinienem zrobić, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo?

Jeśli bateria szybko się rozładowuje, sprawdź:

1. Czy często sprawdzasz aparat za pomocą aplikacji?
2. Czy kamera zawsze się budzi z powodu dużej liczby ptaków?
3. Czy wydajność Wi-Fi jest dobra, czy nie? W przypadku utraty przez kamerę sygnału Wi-Fi lub gdy Wi-Fi jest zbyt słabe, kamera będzie ponownie przeszukiwać sygnał Wi-Fi, aż do wyczerpania się mocy.

P: W jakim stanie panel słoneczny nie może się naładować lub nie może dostarczyć wystarczającej mocy do kamery?

1. W deszczowy lub pochmurny dzień, kiedy nie ma silnego słońca.
2. Rano lub wieczorem, gdy słońce jest słabe.
3. Gdy temperatura wynosi zero stopni, akumulatora nie można naładować.
4. Przed kamerą jest zbyt dużo ruchu.
5. Długotrwała transmisja na żywo z kamery.
6. Korzystanie z aplikacji przez długi czas lub często.

P: Jak ładować?

Sugerujemy wyjęcie aparatu z karmnika dla ptaków, a następnie użycie adaptera 5 V 1 A lub 2 A do ładowania. Korzystaj z adaptera dołączonego do pakietu. Aparat nie obsługuje żadnego adaptera szybkiego ładowania.

Niniejszym Spacetronik Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie SP-BF01 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: RED (2014/53/UE), RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE). Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.spacetronik.pl.

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Wyprodukowano w P.R.C. dla:

Spacetronik Sp. z o.o.; Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Polska
www.spacetronik.pl

RoHS

